


基本接线图



备注：RS485进行连接时由于可能对连接器侧的端子有所损坏，所以必须在连接前对端子的配置要进行确认，必要时对于不使用的信号线可以采用剪去除方式进行相对应的处理方式。