


基本配线图

伺服驱动器接线图



安装注意事项:

1. 检查R、S、T电源接线是否正确。
2. 确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确 (接错无法正确使用)。
3. 外接再生电阻为选配件, 根据实际需求选择。